

安心ボイス AL-01V

取 扱 説 明

- ・この度は安心ボイス(AL-01V)をお買い上げいた だきましてありがとうございます。
- ・ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのう え正しくお使いください。
- ・この取扱説明書は、保守・管理のために大切に保管し てください。
- ・この製品は盗難・災害・事故などを防止するものでは ありません。なお万一発生した盗難・災害・事故によ る損害については責任を負いかねますのでご了承くだ さい。

$ $ \triangle	警告
-----------------	----

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内 容を示しています。

<u>/</u>| 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が負傷する可能性が想定される内容及び物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

- この表示は禁止を表します。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています
- ♠ この記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。


		安全上のご注意
	®	■機器を分解や改造したりしないでください。 機器破損のおそれがあります。
⚠ 警告	\Diamond	 ■電池の使い方を間違えないでください。 機器が正常に動作しなくなります。〔(+)(-)を正しく入れる。〕 寿命が短くなります。〔電池交換する場合は、すべて新しいアルカリ乾電池をご使用ください。〕 故障の原因になります。〔機器を使わないときは、電池をすべてはずしてください。〕 ■電池の使用後、可燃ゴミに混ぜたり、燃やしたりしないでください。 ※破裂や液漏れの原因になることがあります。
注意		■バケツやホース等で大量の水をかけないでください。 内部に水が入り、機器損傷の原因となります。
	0	■機器を長くお使いいただくために汚れたままにしないでください。 人を検知しにくくなります。〔特にセンサ部を定期的に掃除してください〕

★この侵入者威嚇用センサの安心ボイスは、検知エリアに人が入り検知すると、事前に録音しておいたメッセージを自動再生す る機器です。

仕様

項目	仕 様	
電源	単2形アルカリ乾電池×2本(別売)	
電池寿命	30回/日動作で約1年	
大きさ	W78×D80×H200mm	
質量	約400g (乾電池除<)	
動作表示	赤色LED	
使用場所	屋外、屋内 壁面や柱に取付	
動作温度範囲	-10℃~+50℃	
防水性能	防沫形	
検知方式	熱線式	
音量	ボリュームにより可変	
音声再生	センサの起動信号によるワンショット動作	
百尸舟生	〔動作間隔:約25秒〕	
音声	10秒×2種または20秒×1種 (スイッチによる切り替え)	

外形寸法図



異常時の処置

本体固定ネジ

症 状	原因	対 策
<u></u> 動作しない	電池が消耗している	電池を交換する
	電池が正しく入っていない	電池を正しく入れる
	電源入切スイッチが「切」になっている	電源入切スイッチを「入」にする
録音できない	録音ボタンを押していない	録音ボタンを押しながらメッセージを録
		音する
外部機器からの	モノラル録音に適していないケーブル	- モノラルジャックを用いて本体の外部入
録音ができない	を接続している	 力または外部機器のイヤホンやヘッドホ
	接続ケーブルが本体の外部入力または	 ンジャックに接続する
	外部機器のイヤホンやヘッドホンジャ	
	ックに接続されていない	
メッセージが正常に	 電池が消耗している	 電池を交換する
再生されない	电池が用程している	电池で文族する
人がいないのに	検知エリア内に動くものがある	動くものを取り除くか検知エリアの向き
メッセージが再生する	(洗濯物など)	を変更してください

電源入切スイッチ


安心ボイス AL-01V 保証書 お買い上げ日より1年間 保証期間 TEL ご住所 お客様 ご氏名 様 お買上げ店


- <保証規定> I. 保証の範囲
- 1. 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理いたします。お買上げ店もしくは弊社へ本書を添えてお申し付けください。2. この保証は、保証書に記載された製品について、日本国内に限り適用いたします。
- Ⅱ.保証の条件
- .. 保証の条件 次に該当する故障は、保証期間中で(お買上げ日より1年間)であっても実費を申し受けることがあります。 1. あやまった取扱い、不当な修理・改造を受けた製品の故障、また故意・不注意による破傷に起因する故障。 2. 災害など不可抗力による破傷。 3. 本書に必要事項の記入が無い場合、また本書と該当製品の提示がない場合。

- *本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体に表示してあります製品名・型式をご確認のうえ、お買上店またはオブテックス㈱AL事業部にお問合せください。

電話番号) 077-579-8630 発売元)オプテックス株式会社 滋賀県大津市雄琴 5-8-12


2003.03 5910721






〈1.取付金具の取り付け〉

(ご注意)





《両面テープのご使用に向かない場所》 砂壁、もろい壁、凸凹の大きい 壁等は機器が落下する可能性が あるため設置しないでください。

(2)

両面テープを壁紙・塗装面・薄板などに取付けると、本製品を外すときに、それらがはがれる恐れがありますのでご注意ください。

《ネジで取り付ける場合》

①本体固定ネジを緩め、本体を取 り外す。


②取り付け場所を決めたあと、図 のように本体調整ネジを少し緩 め、取付金具を引出し、左右ど ちらかに止まるところまで回 す。

②鉛筆等で、取付けピッチ83.5mm の位置に印をつける。

③印をつけたところに付属のネジを取り付ける。

(ネジ頭から約5mmの位置で仮 止めする)

④取付金具を仮止めしたネジにひっかけて、ネジを締め固定する。




《両面テープで取り付ける場合》

①本体固定ネジを緩め、本体を 取り外す。(左図参照)

②取り付け場所を決めたあと、 取付金具の裏に、付属の両面 テープを貼付ける。

③壁や柱等に、両面テープの はく離紙をはがし固定する。

*****5~10秒間強く押し付けて ください。




00 00

*特に冬場の貼付の際には必要に 応じてテープ及び壁や柱等を温 めてください。

《マジックテープで取り付ける場合》

〈マジックテープの準備〉



*右図のようにマジック面を外側に し、留め具に通し、折り返し固定 してください。

〈3.本体の取り付け〉

取付金具に付いている取付台の上部ツメ部に本体

の上部ツメ凹部を差込み、本体固定ネジで固定す


〈4. 検知エリアの調整〉

②実際に歩いて、検知するか動作確認する。

③検知しない場合、上記①と②を繰り返す。

①検知エリアの調整は、本体調整ネジを少し緩め、

検知したい範囲に本体を傾け、本体調整ネジを



上部ツメ部

(ご注意)◆上記記載の取付けで固定ができない場合は、日曜大工センタ等で専用ネジや専用接着剤をご購入いただき取り付けてください。

〈2.本体の調整〉

①電池の挿入


- ・電源入切スイッチが「切」になっていることを確認する。
- ・単2形アルカリ乾電池2本を本体に奥まで入れる。



②動作の確認

- ・電源入切スイッチを「入」にし、約40秒後に 音が鳴ることを確認する。
- ★「入」にした後、約40秒間はセンサは動作せず、 音声は不安定な状態となります。

音声が鳴ったり、鳴らなかったりしますが異常ではありません。



③録音ボタンによる録音の方法

- ・録音したい「音声スイッチ」の位置を選ぶ。
- ・録音ボタンを押しながらマイクに向かって、録音/動作表示灯 が点灯すれば喋り始める。

(録音/動作表示灯が点灯中は、録音でき、消灯すると録音できません。) *本体から約20cm離して普段喋る声の大きさできれいに録音できます。

- ・センサを動作させ、録音した内容を確認し、音量を調整する。 (注意) ◆音声の再生開始より約25秒間(動作間隔のため)は、次
- の音声が再生できません。 【**音声スイッチについて**】

・音声スイッチの説明(下記表は、ご購入時の状態。)

_			
-	音声スイッチ	録音時間	録音状態
$\left[\right]$	4(20秒)	最大20秒間	空き
E	3(10秒-1)	最大10秒間	空き
	C(10秒-2)	最大10秒間	標準音声が録音済み

(注意) ◆ 「A」を選択し録音した場合、「B」と「C」に録音されて いた内容は消えます。

*http://www.optex.co.jp/anshin/index.htmlで安心ボイスに利用可能な

この機器の最大録音時間は20秒間です。






モノラルのプラグ

外部入力


(ご注意)

締め付ける。

検知エリアの延長上に人や車が通ると、動作する場合があります。検知したくない人や車で動作する場合は、検知エリアの調整を再度行ってください。また、周囲の温度などの環境によって、検知距離が長くなったり短くなったりします。この機器の検知原理は、人や車と背景との温度差が大きい場合は、検知しやすく、小さい場合は、検知しにくくなります。よって、温度差が大きい場合は、検知距離が長くなることがあります。また、温度差が小さい場合は、検知距離が短くなることがあります。



検知エリア図



以上で施工は完了です。

*****ネジを緩めて、

本体を手前に

引きながら左 か右に傾けま

④外部入力による録音の方法

音声データを提供しております。

・外部機器とALー01Vをモノラルのプラグでつなぐ。

※外部機器の音量ボリュームは、大きすぎると音割れの原因となります。 ※外部機器側はイヤホン、ヘッドホンジャックまたはラインアウトジャックに接続する。

- ・録音したい音声スイッチを選ぶ。
- ・録音ボタンを押しながら、外部機器を再生する。

(録音/動作表示灯が点灯中は、録音でき、消灯すると録音できません。) ・センサを動作させ、録音した内容を確認し、音量を調整する。



〈お手入れについて〉

*汚れがひどい場合は、中性洗剤をやわらかい布に含ませ拭き取ってください。



侵入者威嚇用センサ 安心ボイス

◇ 有効にお使いいただくために!

安心ボイスを有効にご使用頂くために、戸建住宅に侵入する空き巣ねらいの侵入経路の統計と利用頂くメッセージ例を紹介します。統計によると侵入経路は、窓からの侵入が約72%と一番多く、次いで玄関、勝手口の順になっています。 侵入経路が監視できるよう安心ボイスを取り付けてください。

泥棒は音を嫌うと言われています。メッセージ例とオプテックス㈱ホームページの安心ボイスメッセージライブラリーを参考にして効果的な威嚇をおこなってください。

[AL-01V 付属書 1 5602730]

勝手口

- 「御用の方は玄関へお回りください。」
- 「犬がいますので注意してください。」
- 「この勝手口には防犯装置がついています。」

窓

- 「このガラスは防犯ガラスです。」
- 「ここから入ると警察に連絡します。」
- 「このガラスには防犯装置が付いています。」
- 「監視カメラで撮影を開始します。」
- "サイレン音"

カーポート

- 「この自動車にはカーアラームが付いています。触れると 大きな音がでます。」
- 「このカーポートは防犯カメラで監視しています。」
- 「車にいたずらしないでください。警察へ連絡します。」

玄関

17%

- 「このドアにはピッキング防止錠が付いています。」
- 「無理に開けると大きな音がします。」
- 「近所へ出ています。すぐに戻ります。」
- 「恐れ入りますがインターホンを押してください。」
- 「呼び鈴を押してください。」
- 「配達ご苦労様です。」

標準音声

- 「ただいま警戒中です。これより先の侵入がありますと通報されます。」
- "犬の鳴き声"

8%

72%

*データ出典:(財)都市防犯研究センター

"犬の鳴き声"追加

* 同梱の取扱説明書(裏面の施工手順書)、音声スイッチの説明表において、録音状態の表示に変更がありましたので、お詫び訂正いたします。

(ご注意)

標準音声は、新たなメッセージを録音すると消えます。 また、Aの位置で録音すると録音されているBとCのメッセー ジは共に消えます。

(変更前)

音声スイッチ	録音時間	録音状態
A(20秒)	最大 20 秒間	空き
B(10 秒-1)	最大 10 秒間	空き
C(10 秒-2)	最大 10 秒間	標準音声が録音済み ("警戒メッセージ")


(変更後)

音声スイッチ	録音時間	録音状態
A(20秒)	最大 20 秒間	空き
B(10 秒-1)	最大 10 秒間	"犬の鳴き声"
C(10秒-2)	最大 10 秒間	"警戒メッセージ"



■本体を取り付けるときは本体上部裏面の凹部(25所)に取付台上部のツメ(25所)を差し込んでください。 凹部にツメが差し込んでいないと内部に雨水が入り 機器損傷の原因となります。

裏面凹部/本体



ツメ/取付台



凹部にツメを差し込む

